

## DO NOT COVER - NON COPRIRE - NICHT ABDECKEN - NE PAS COUVRIR - NO CUBRIR - НЕ ЗАКРЫВАТЬ - NIET BEDEKKEN



THIS MATERIAL IS PROVIDED FOR YOUR COMFORT AND CONVENIENCE - PLEASE RESPECT IT // QUESTO MATERIALE È FORNITO PER COMODITÀ E CONVENIENZA - SI PREGA DI RISPETTARLO // DIESE MATERIALIEN WERDEN IHNEN ZU IHREM KOMFORT UND VERGNÜGEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT - BITTE RESPEKTIEREN SIE SIE.// CE MATERIEL EST MIS A VOTRE DISPOSITION POUR VOTRE CONFORT ET AGREMENT - MERCI DE LE RESPECTER // ESTE MATERIAL SE FACILITA PARA SU COMODIDAD Y CONVENIENCIA - POR FAVOR, RESPÉTELO // ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА И КОМФОРТА - ПОЖАЛУЙСТА, УВАЖАЙТЕ ЕГО // DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR UW COMFORT EN GEMAK - RESPECTEER HET A.U.B.



### Funktionsweise :

1. Schließen Sie das Gerät an
2. Stecken Sie die Belüftungsrohre in die Schuhe/Stiefel, die getrocknet werden müssen.
3. Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Zeit. Der Stiefeltrockner schaltet sich ein und die Kontrollleuchte für die Kontrollleuchte leuchtet. Die Kontrollleuchte leuchtet, solange das Gerät eingeschaltet ist.
4. Wenn der Timer "0" erreicht, schaltet sich der Stiefeltrockner automatisch ab. Wenn ein Wenn Sie eine weitere Trocknung benötigen, stellen Sie den Timer auf die gewünschte Zeit zurück.

### **ACHTUNG!**

Je nachdem, wie empfindlich Ihre Stiefel und Schuhe sind, kann es besser sein, sie über mehrere kurze Zeiträume zu trocknen.

### Operation :

1. Connecting the device
2. Put the ventilation tubes in the shoes/boots that need to be dried.
3. Set the timer to the desired time. The boot dryer will start and the control light is on. The control light will be on as long as the unit is in operation.
4. When the timer reaches "0", the boot dryer will automatically stop. If additional drying is required, reset the timer to the desired time.

### **ATTENTION:**

Depending on the fragility of your boots and shoes, it may be preferable to dry them over several short periods.

### Operazione :

1. Collegamento del dispositivo
2. Mettete i tubi di ventilazione nelle scarpe/stivali che devono essere asciugati.
3. Impostare il timer sull'ora desiderata. L'essiccatore di avvio si avvia e il La spia di controllo è accesa. La spia di controllo rimane accesa finché l'unità è in funzione.
4. Quando il timer raggiunge lo "0", l'asciugabiancheria si arresta automaticamente. Se un Se è necessaria un'asciugatura supplementare, reimpostare il timer sul tempo desiderato.

### **ATTENZIONE:**

A seconda della fragilità di stivali e scarpe, può essere preferibile asciugarli in più periodi brevi.

### Fonctionnement :

1. Brancher l'appareil
2. Mettre les tubes de ventilation dans les chaussures/bottes qui ont besoin d'être séchées.
3. Mettre le minuteur sur le temps désiré. Le sèche bottes se met en route et le voyant de contrôle s'allume. Le voyant de contrôle sera allumé tant que l'appareil sera en fonction.
4. Quand le minuteur arrive à « 0 », le sèche bottes s'arrêtera automatiquement. Si un séchage supplémentaire est nécessaire, remettre le minuteur sur le temps désiré.

### **ATTENTION :**

Selon la fragilité de vos bottes et chaussures, il peut être préférable de les sécher sur plusieurs périodes courtes.